

DOCUMENTATION

SC800



Présentation de la pointeuse

Sommaire

1. Mesures de sécurité.....	5
2. Respecter les avertissements	
Suivez tous les avertissements indiqués sur l'appareil et dans le manuel.....	5
3. Accessoires	
Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou fournis par le fabricant.	
N'utilisez pas d'autres composants non approuvés.....	5
4. Installation	
Ne placez pas l'appareil sur une surface instable (comme un support ou un cadre mal fixé). Il pourrait tomber, blesser quelqu'un ou être endommagé.....	5
5. Entretien	
Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même.	
L'ouverture du boîtier peut vous exposer à des tensions électriques dangereuses.....	5
6. En cas de dommage	
Débranchez immédiatement l'appareil de la prise secteur (AC ou DC) et contactez un technicien qualifié si :	6
7. Pièces de rechange	
En cas de remplacement de pièces, utilisez uniquement celles fournies ou approuvées par le fabricant.	
Des pièces non conformes peuvent provoquer des brûlures, des chocs électriques ou d'autres dangers.....	6
8. Vérification après réparation	
Après toute réparation, demandez au technicien d'effectuer un contrôle de sécurité avant de réutiliser l'appareil.....	6
9. Alimentation électrique	
Utilisez uniquement la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette de l'appareil.	
En cas de doute, contactez votre revendeur.....	6
10. Foudre	
Il est conseillé d'installer un dispositif de protection contre la foudre pour éviter que les surtensions n'endommagent l'appareil. L'appareil doit être installé dans un endroit à accès limité.....	6
2. Sécurité électrique.....	7
3. Sécurité d'utilisation.....	7
4. Instructions d'utilisation.....	9
4.1 Installation.....	9
4.1.1 Environnement d'installation.....	9
4.1.2 Installation de l'appareil.....	10
4.2 Écran de veille.....	11
4.3 Mode de vérification.....	14
4.3.1 Vérification par carte.....	14
4.3.2 Vérification par mot de passe.....	16

4.3.3 Vérification combinée.....	17
Procédure de configuration du mode de vérification combinée.....	18
4.4 Apparence.....	18
4.5 Description des connecteurs du terminal.....	19
4.6 Description du câblage.....	21
4.6.1 Connexion de l'alimentation.....	21
Adaptateur AC recommandé.....	22
4.6.2 Connexion Ethernet.....	22
4.6.3 Connexion du capteur de porte, du bouton de sortie, de l'alarme et des entrées auxiliaires.....	23
4.6.4 Connexion du relais de verrouillage.....	23
4.6.5 Connexion du lecteur Wiegand.....	24
4.6.6 Connexion RS485.....	24
4.6.7 Connexion RS232.....	25
5. Menu principal.....	25
6. Gestion des utilisateurs.....	27
6.1 Enregistrement d'un nouvel utilisateur.....	27
6.1.1 Enregistrer un ID utilisateur.....	27
6.1.2 Rôle utilisateur.....	28
6.1.3 Numéro de carte.....	29
6.1.4 Mot de passe.....	29
6.1.5 Rôle de contrôle d'accès.....	30
6.2 Tous les utilisateurs.....	30
6.2.1 Modifier un utilisateur.....	31
6.2.2 Supprimer un utilisateur.....	31
6.3 Style d'affichage.....	32
7. Rôle utilisateur.....	33
8. Communication.....	36
8.1 Ethernet.....	36
8.2 Communication série (Serial Comm).....	37
8.3 Connexion PC.....	38
8.4 Paramètres Wi-Fi.....	39
Recherche du réseau Wi-Fi.....	39
Ajouter un réseau Wi-Fi manuellement.....	40
Paramètres avancés.....	40
8.5 Paramètres du serveur cloud.....	42
8.6 Configuration Wiegand.....	43
8.6.1 Wiegand Input.....	43
8.6.1 Wiegand Input.....	46
8.7 Diagnostic réseau.....	47

9. Paramètres du système.....	48
10. Paramètres personnalisés.....	56
Nouvel horaire de sonnerie.....	59
Gestion des horaires de sonnerie.....	59
Définir l'heure de changement.....	63
11. Gestion des données.....	64
12. Contrôle d'accès.....	69
Ajouter un nouveau jour férié.....	76
Modifier un jour férié.....	77
Supprimer un jour férié.....	77
Ajouter un nouveau groupe.....	78
Modifier un groupe.....	79
Supprimer un groupe.....	79
Description des fonctions du terminal de contrôle d'accès.....	83
Description des fonctions du terminal de pointage.....	84
13. Recherche de présence.....	85
14. Code de travail.....	86
15. Autotest.....	89
16. Informations système.....	90
17. Connexion au logiciel ZKBio Access IVS.....	91
18. Connexion au logiciel BioTime 8.0.....	94
19. Connexion au WebServer.....	96
Méthode 1 (lorsqu'il y a un super administrateur).....	98
Méthode 2 (lorsqu'il n'y a pas de super administrateur).....	99
Méthode 3.....	101
12. Assistance.....	119
13. Versions.....	120

**Pour accéder à la documentation complète, contactez-nous
à l'adresse contact@abiova.com.**