

# DOCUMENTATION

## ABio Time

### Présentation du logiciel



# Sommaire

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Connection.....</b>                                 | <b>3</b>  |
| Connection du ZPAD.....                                   | 3         |
| Connection du SC800.....                                  | 3         |
| <b>2. Introduction.....</b>                               | <b>4</b>  |
| 2.1 Remerciements.....                                    | 4         |
| 2.2 Présentation du logiciel.....                         | 4         |
| 2.3 Exigences de configuration matérielle du serveur..... | 4         |
| 2.4 Environnement logiciel requis.....                    | 5         |
| Archite                                                   |           |
| cture ZKBio Time.....                                     | 5         |
| <b>3. Intégration appareil.....</b>                       | <b>9</b>  |
| 3.1 Intégration de la pointeuse SC800.....                | 9         |
| <b>4. Personnel.....</b>                                  | <b>10</b> |
| 4.1 Organisation.....                                     | 10        |
| 4.1.1 Département.....                                    | 10        |
| 4.1.2 Position.....                                       | 13        |
| 4.1.3 Zone.....                                           | 15        |
| 4.2 Employé.....                                          | 18        |
| 4.2.1 Employé.....                                        | 18        |
| 4.2.2 Démissionner.....                                   | 35        |
| 4.3 Flux de travail.....                                  | 38        |
| 4.3.1 Rôle du flux de travail.....                        | 38        |
| 4.4 Configurations.....                                   | 44        |
| 4.4.1 Document.....                                       | 44        |
| 4.4.2 Attribut personnalisé.....                          | 45        |
| 4.4.3 Configuration.....                                  | 47        |
| <b>5. Appareil.....</b>                                   | <b>48</b> |
| 5.1 Appareil.....                                         | 48        |
| 5.2 Commande de l'appareil.....                           | 60        |
| 5.3 Message.....                                          | 61        |
| 5.3 Données.....                                          | 63        |
| 5.3.1 Employé.....                                        | 63        |
| 5.3.2 Code de travail.....                                | 65        |
| 4.3.3/4 Modèle Bio/Photo Bio.....                         | 66        |
| 4.3.5 Transaction.....                                    | 66        |
| 5.4 Journal.....                                          | 69        |
| 5.4.1 Journal d'erreur.....                               | 69        |
| 5.4.2 Télécharger le journal.....                         | 69        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 5.4.2 Journal de commande.....                      | 70        |
| Pour supprimer les enregistrements en masse : ..... | 70        |
| 5.5/5.6 Application mobile/Zone d'utilisation.....  | 71        |
| 5.7 Configuration.....                              | 72        |
| <b>6. Présence.....</b>                             | <b>74</b> |
| 6.1 Guide de réglage.....                           | 74        |
| 5.1.1 Table de travail.....                         | 74        |
| 6.2 Installer.....                                  | 77        |
| 6.2.1 Code de paye.....                             | 77        |
| <b>1. Assistance.....</b>                           | <b>79</b> |
| <b>2. Versions.....</b>                             | <b>79</b> |

**Pour accéder à la documentation complète, contactez-nous  
à l'adresse [contact@abiova.com](mailto:contact@abiova.com).**